

Cambio de rociador



1 Desenroscar el aro de protección.

2 Retirar el rociador.



3 Desmontar la junta del rociador actual y colocar en el nuevo.



4 Colocar el nuevo rociador.

5 Roscar el aro de protección.

Rociador estándar



Rociador de alta presión



DUCHAFLEX[®]
SINCE 1982

READY
TO WORK
HARD[®]

Con el paso del tiempo, la cal y la suciedad pueden penetrar en el interior de la ducha. Siga el siguiente procedimiento para realizar una correcta limpieza.



- 1 Desenroscar el tapón.
- 2 Extraer el muelle.
- 3 Extraer el pistón.
- 4 Limpiar el pistón y la ranura interior de la ducha.
- 5 Engrasar las toricas del pistón.
- 6 Volver a ensamblar.

Utilice grasa atóxica para uso alimentario.

Recuerde utilizar siempre la junta con filtro suministrada para alargar la vida útil de la ducha.