

Cambio de rociador



1 Desenroscar el aro de protección.

2 Retirar el rociador.



3 Desmontar la junta del rociador actual y colocar en el nuevo.



4 Colocar el nuevo rociador.

5 Roscar el aro de protección.

Rociador estándar



Rociador de alta presión



DUCHAFLEX[®]
SINCE 1982

READY
TO WORK
HARD[®]



Con el paso del tiempo, la cal y la suciedad pueden penetrar en el interior de la ducha. Siga el siguiente procedimiento para realizar una correcta limpieza.



Utilice grasa atóxica para uso alimentario.

Recuerde utilizar siempre la junta con filtro suministrada para alargar la vida útil de la ducha.