

Cambio de rociador



- 1 Desenroscar el aro de protección.
- 2 Retirar el rociador.

- 3 Desmontar la junta del rociador actual y colocar en el nuevo.

- 4 Colocar el nuevo rociador.
- 5 Roscar el aro de protección.

Rociador estándar



Rociador de alta presión



DUCHAFLEx
SINCE 1982

**READY
TO WORK
HARD**



Instrucciones de mantenimiento

Con el paso del tiempo, la cal y la suciedad pueden penetrar en el interior de la ducha. Siga el siguiente procedimiento para realizar una correcta limpieza. Utilice grasa atóxica para uso alimentario. Recuerde utilizar siempre la junta con filtro suministrada para alargar la vida útil de la ducha.



1 REF. 3979

Pistón interior

Fabricado en acero inoxidable AISI 316 y latón CW617N.

2 REF. 3989

Muelle para pistón

Fabricado en acero inoxidable AISI 316.

3 REF. 3988

Tapón para pistón

Fabricado en latón CW617N acabado cromado.

4 REF. 3978

Maneta ergonómica

Fabricada en tecnopolímero. Incluye pasador y grapas.

5 REF. 3987

Rociador de alta presión

Fabricado en tecnopolímero.

6 REF. 3984

Rociador estándar

Fabricado en tecnopolímero.

7 REF. 3985

Aro antigolpes

Fabricado en goma blanda.